

Monteringsanvisning trafikö-refug



Kontrollera ingående material vid leverans.

Montera ihop gängstängerna, skjut in gängstängerna i stolpröret, se bild 1. montera på täthuv / låskil, se bild 2. lyft stolpröret på plats, se bild 3. spänn fast gängstängerna i trafikön, se bild 4. justera samt fixera stolpröret med låskil, se bild 5. montera spännlock samt mutter, kapa gängstång ovanför spännmutter, se bild 6. justera ned täthuv, montera lyftögla, klart för transport, se bild 7.



Bild 1.



Bild 2.



Bild 3.



Bild 4.



Bild 5.



Bild 6.



Bild 7.

Ingående material



Gängstång ink långmutter M12x1000 3st
Spännmutter M12 1st
Spännlock 1st
Täthuv 60mm 1st
Låskil 60mm 1st

Tillbehör
Lyftanordning M16
Art nr: 201015

